

nanomid®

Privacy Box



Manual de uso e instalación

Resumen

Contacto y soporte	1
Advertencias preliminares	2
Especificaciones técnicas	2
Componentes externos	3
Primera conexión	4
Emparejar la Privacy Box	5
Ajustes de la Privacy Box	5
Ajustes predeterminados Privacy Box	5
Renovación de la licencia Privacy Mode	5

Contacto y soporte

Para cualquier tipo de problema, visite la sección de preguntas frecuentes (FAQ) de nuestro sitio web: <https://nanomid.com/support/faq>

Si no encuentra rápidamente la solución a su problema, puede enviar un correo electrónico a info@nanomid.com o abrir un ticket a través de la sección dedicada del sitio <https://nanomid.com/dashboard/ticket>

Advertencias preliminares



Antes de realizar cualquier operación, se recomienda leer este manual.



La reparación o sustitución del módulo principal o de cualquier componente debe ser realizada por el fabricante.

El producto es sensible a las descargas electrostáticas; tome las precauciones adecuadas durante cualquier operación.




La garantía queda anulada de pleno derecho en caso de uso indebido o manipulación del módulo o de los dispositivos suministrados por el fabricante, necesarios para su correcto funcionamiento.

Especificaciones técnicas

Interface	1 x WAN Ethernet port 1 x LAN Ethernet port 3 x LEDs 1 x USB 2.0 port 1 x Micro USB port
CPU	MTK7628NN @580Mhz SoC
Memory / Storage	DDR2 128MB / FLASH 16MB
Antennas	Internal
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max WiFi Speed	30Mbps (2.4GHz)
TX Power	<20dBm
Ethernet Port	2 x 10/100M
LEDs	Wireless status / Power supply
Power Input	5V $\equiv$ 1A Micro USB
Power Consumption	<2.75W
Operating Temperature	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Storage Temperature	-20~70°C (-4~158°F)
Dimension / Weight	58 x 58 x 25mm / 40g

La dirección IP predeterminada está configurada en DHCP y no puede establecerse de forma estática.

Componentes externos



Ethernet

- WAN, debe conectarse al router/módem del hogar
- LAN, puede conectar la box a cualquier dispositivo que admita conexión mediante cable Ethernet (PC, portátiles, switches, etc.)

Alimentación 5V, inserte el cable incluido en el paquete y conéctelo a cualquier puerto USB de 5V ~ 1A.

(Ejemplo: un puerto USB de PC, el puerto USB de un cargador de smartphone, una batería externa, etc.)

NOTA: Respete el voltaje y el amperaje requeridos, para evitar causar daños irreversibles al módulo de alimentación.

El puerto USB 2.0 y el botón de Reset no se utilizan para el funcionamiento de la Box, sino que son usados por el fabricante con fines de diagnóstico.

NO conecte cables de alimentación al puerto USB 2.0, para evitar daños irreversibles y la consiguiente anulación de la garantía.


Switch: reinicia el módulo Privacy Mode de la Box.

LEDs


- **Primer led (Power/Internet):** cuando está encendido, su conexión a internet está activa; si el led está apagado, verifique el funcionamiento de su línea de internet
- **Led central (Privacy Mode):** cuando está encendido, Privacy Mode está activo; si está apagado, es posible que su suscripción haya caducado
- **Tercer led (Wireless/Ethernet):** parpadea cuando está conectado por wi-fi y permanece fijo cuando está conectado mediante cable Ethernet

Primera conexión

1. Conecte la Box a la alimentación mediante el cable USB incluido




2. Conecte un extremo de un cable Ethernet (no incluido) al primer puerto WAN situado en la parte posterior de la Box, y el otro extremo a un puerto Ethernet libre de su router/módem



3. Llegados a este punto, si la licencia Privacy Mode se ha adquirido o renovado correctamente, verá los 3 LEDs encendidos.

Ya está listo para usar su Privacy Mode a través de WiFi (para los ajustes de SSID y contraseña, consulte la página 5)

Si desea conectar su red Privacy Mode mediante un cable Ethernet, solo tiene que insertar un segundo cable Ethernet en el puerto LAN y conectar el otro extremo a cualquier dispositivo que admita conexión mediante cable Ethernet (ejemplo: PC, portátil, switch)



Emparejar la Privacy Box

Para emparejar la Privacy Box con su licencia Privacy Mode, simplemente acceda a su área de usuario en <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList> y haga clic en «Emparejar Box» (en modo smartphone lo encontrará arriba a la derecha).

Ajustes de la Privacy Box

Para modificar los ajustes, simplemente acceda a su área de usuario en <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList>

Podrá modificar:

- SSID: el nombre de la red WiFi que desea mostrar en su Box
- Contraseña: la contraseña para conectarse a la red WiFi de su Box
- Descripción: el nombre que puede asociar a su box
- País: el país con el que desea conectar su Privacy Mode

Podrá comprobar:

- Modelo y versión
- Fecha de la primera conexión
- Fecha de caducidad de su licencia Privacy Mode (asociada a la Box)
- Número de serie
- Si está en línea o no

TENGA EN CUENTA

- Cualquier cambio en los ajustes requiere que la Box se haya conectado a internet al menos una vez.
- Una vez confirmados los cambios, la Box se reiniciará automáticamente después de unos segundos.

Ajustes predeterminados Privacy Box

SSID : **NM-PRIVACYBOX**

CONTRASEÑA : **nanopass**

Puede encontrarlos en la parte posterior de la box



Renovación de la licencia Privacy Mode

Si su licencia está por caducar o ya ha caducado, acceda a su área de usuario en <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList> y, en la lista de sus box asociadas, elija «Renovar su licencia» en el menú de opciones.

Puede optar por renovar la licencia incluso si no ha caducado; en ese caso, los meses adquiridos se sumarán a los que ya posee.