

nanomid®

Privacy Box



Guide d'utilisation et d'installation

Sommaire

Contact et assistance	1
Avertissements préliminaires	2
Caractéristiques techniques	2
Composants externes	3
Première connexion	4
Association de la Privacy Box	5
Paramètres de la Privacy Box	5
Paramètres par défaut Privacy Box	5
Renouvellement de la licence Privacy Mode	5

Contact et assistance

Pour tout type de problème, veuillez consulter la section FAQ de notre site : <https://nanomid.com/support/faq>

Si vous ne trouvez pas rapidement la solution à votre problème, vous pouvez envoyer un e-mail à info@nanomid.com ou ouvrir un ticket via la section dédiée du site <https://nanomid.com/dashboard/ticket>

Avertissements préliminaires



Avant d'effectuer toute opération, il est recommandé de lire ce manuel.



La réparation ou le remplacement du module principal ou de tout composant doit être effectué par le fabricant.

Le produit est sensible aux décharges électrostatiques ; prenez les précautions appropriées lors de toute opération.




La garantie est annulée de plein droit en cas d'utilisation impropre ou de manipulation du module ou des appareils fournis par le fabricant, nécessaires à son bon fonctionnement.

Caractéristiques techniques

Interface	1 x WAN Ethernet port 1 x LAN Ethernet port 3 x LEDs 1 x USB 2.0 port 1 x Micro USB port
CPU	MTK7628NN @580Mhz SoC
Memory / Storage	DDR2 128MB / FLASH 16MB
Antennas	Internal
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max WiFi Speed	30Mbps (2.4GHz)
TX Power	<20dBm
Ethernet Port	2 x 10/100M
LEDs	Wireless status / Power supply
Power Input	5V $\equiv$ 1A Micro USB
Power Consumption	<2.75W
Operating Temperature	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Storage Temperature	-20~70°C (-4~158°F)
Dimension / Weight	58 x 58 x 25mm / 40g

L'adresse IP par défaut est configurée en DHCP et ne peut pas être définie de manière statique.

Composants externes



Ethernet

- WAN, doit être connecté au routeur/modem domestique
- LAN, vous pouvez connecter la box à tout appareil prenant en charge la connexion par câble Ethernet (PC, ordinateurs portables, switchs, etc.)

Alimentation 5V, insérez le câble fourni dans l’emballage et connectez-le à un port USB 5V ~ 1A. (Exemple : un port USB de PC, un port USB de chargeur de smartphone, une batterie externe, etc.)

NB : Respectez la tension et l’intensité requises, afin d’éviter d’endommager irréversiblement le module d’alimentation !

Le port USB 2.0 et le bouton Reset ne servent pas au fonctionnement de la Box mais sont utilisés par le fabricant à des fins de diagnostic.

NE connectez PAS de câbles d’alimentation au port USB 2.0, afin d’éviter des dommages irréversibles qui annuleraient la garantie !


Switch : redémarre le module Privacy Mode de la Box.

LEDs


- **Première LED (Power/Internet)** : lorsqu’elle est allumée, votre connexion internet est active ; si elle est éteinte, veuillez vérifier le fonctionnement de votre ligne internet
- **LED du milieu (Privacy Mode)** : lorsqu’elle est allumée, Privacy Mode est actif ; si elle est éteinte, votre abonnement a peut-être expiré
- **Troisième LED (Wireless/Ethernet)** : elle clignote en cas de connexion via wi-fi et reste fixe en cas de connexion par câble Ethernet

Première connexion

1. Connectez la Box à l'alimentation à l'aide du câble USB fourni




2. Connectez une extrémité d'un câble Ethernet (non fourni) au premier port WAN situé à l'arrière de la Box, et l'autre extrémité à un port Ethernet libre de votre routeur/modem



3. À ce stade, si la licence Privacy Mode a été correctement achetée ou renouvelée, les 3 LEDs s'allument.

Vous êtes prêt à utiliser votre Privacy Mode via le WiFi (pour les paramètres SSID et mot de passe, voir page 5)

Si vous souhaitez connecter votre réseau Privacy Mode via un câble Ethernet, il vous suffit d'insérer un second câble Ethernet dans le port LAN et de brancher l'autre extrémité à tout appareil prenant en charge la connexion par câble Ethernet (exemple : PC, ordinateur portable, switch)



Association de la Privacy Box

Pour associer la Privacy Box à votre licence Privacy Mode, connectez-vous simplement à votre espace utilisateur sur <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList> et cliquez sur « Associer la Box » (en mode smartphone, vous la trouverez en haut à droite).

Paramètres de la Privacy Box

Pour modifier les paramètres, connectez-vous simplement à votre espace utilisateur sur <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList>

Vous pourrez modifier :

- SSID : le nom du réseau WiFi que vous souhaitez afficher sur votre Box
- Mot de passe : le mot de passe de connexion au réseau WiFi de votre Box
- Description : le nom que vous pouvez associer à votre box
- Pays : le pays avec lequel vous souhaitez connecter votre Privacy Mode

Vous pourrez vérifier :

- Le modèle et la version
- La date de première connexion
- La date d'expiration de votre licence Privacy Mode (associée à la Box)
- Le numéro de série
- Si la Box est en ligne ou non

À NOTER

- Toute modification des paramètres nécessite que la Box ait été connectée à internet au moins une fois.
- Une fois les modifications confirmées, la Box redémarrera automatiquement après quelques secondes.

Paramètres par défaut Privacy Box

SSID : **NM-PRIVACYBOX**

MOT DE PASSE : **nanopass**

Vous les trouverez au dos de la box



Renouvellement de la licence Privacy Mode

Si votre licence arrive à expiration ou a expiré, connectez-vous à votre espace utilisateur sur <http://nanomid.com/dashboard/privacy-box/boxList> et, dans la liste de vos box associées, choisissez « Renouveler votre licence » dans le menu des options.

Vous pouvez choisir de renouveler la licence même si elle n'est pas expirée ; dans ce cas, les mois achetés s'ajouteront à ceux déjà en votre possession.